Televes



Ref.769301 Data Over Coax Gateway



Index

Wichtige Sicherheitshinweise	4
Allgemeine Montagebedingungen	4
Sichere Handhabung	4
Elektrische Sicherheit	4
Vorwort	5
CoaxDATA [™] Home WiFi 1Gbps	5
Features	5
System Anforderungen	6
Lieferumfang	7
CoaxData Produktpalette	8
Anschlüsse des Gerätes CoaxDATA TM Home WiFi 1Gbps	9
Anschlüsse	9
LEDs an der Front- und Rückseite	10
Beschreibung des CoaxData Home WiFi	12
Einstellanweisung des Produktes	12
Geräte-Status	12
Einstellen der Betriebsart	15
AP Bridge Mode	15
Router Mode	15
Einstellung der LAN-Schnittstelle	17
Einstellung der WiFi-Schnittstelle	18
Einstellung der Radio-Schnittstelle	
WiFi Accesspoint Konfiguration	20
Sicherheitskonfiguration der WiFi-Netzwek	21
Erweiterte Konfiguration des Gerätes	
Routing-Tabellen	22
Zeit-Einrichten auf dem System	23
Erweiterte NAT-Konfiguration	24
Ändern des Passworts	25
Gerätemanagement	26
Installation des CoaxData Home WiFi 1Gps	27
Einstellung des Masters	
Anschluss des Masters	
Installation des EKA1000WIFI (Ref. 769301) an der Antennendose	29
Technische Daten	31

Sicherheitshinweise

Allgemeine Montagebedingungen

- Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen.
- Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus.
- Vergewissern Sie sich vor dem Entfernen des Gehäusedeckels, dass das Gerät nicht an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Decken Sie niemals die Lüftungsschlitze ab.
- Sorgen Sie für ausreichende Belüftung.
- Setzen Sie das Gerät keinem Tropf- oder Spritzwasser aus! Mit Flüssigkeiten gefüllte Gegenstände dürfen nicht auf oder in der Nähe des Gerätes abgestellt werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Warmequellen und vermeiden Sie Orte mit höher Luftfeuchtigkeit.
- Verhindern Sie starke Vibrationen oder Erschütterungen .

Sichere Handhabung des Gerätes

- Die Spannungsversorgung dieses Produktes lautet:108-254 V~ 50/60 Hz.
- Sollte irgendeine Flüssigkeit oder Gegenstand in das Gerät gelangen, so setzen Sie sich mit dem technischen Kundendienst in Verbindung.
- Ziehen Sie nur am Netzstecker und nicht am Netzkabel.
- Beenden Sie alle Arbeite bevor Sie das Gerät anschließen.
- Der Netzstecker muss frei zugänglich sein, damit Sie das Gerät im Notfall einfach und schnell vom Stromnetz trennen können.

Elektrische Sicherheit



Das Gerät entspricht den Anforderungen des Marktes der CE



Dieses Gerät ist für den Innenbereich geeignet.



Dieses Gerät hält die Sicherheitsvorschriften der Schutzklasse II ein.



Waste management of electric and electronic equipment at the end of their working live.

Vorwort

Data Over Coax Gateway

Das EKA1000WIFI, **Data Over Coax Gateway** erlaubt erlaubt IP-Daten über Koaxialnetze zusammen mit TV-Programmen zu übertragen. Das Produkt verfügt über eine **WiFi 802.11bgn-Schnittstelle** für die drahtlose Verbindung.

Der Router Ethernet-Koaxial-Wifi erlaubt Daten und TV-Programmen über das vorhandene Koaxialnetz, die Stromleitung oder WiFi zu übertragen, ohne weitere Hubs oder Ethernet-Switchs. Das **EKA1000WIFI** (Ref.769301) hat das Netzteil integriert , 2 x F-Buchsen für TV und Daten und 3 x RJ-45 Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T, 1 x USB und die **WiFi Schnittstelle 802.11bgn**



Features

- Einfaches Einstellen ohne weitere Hardware/Software-Updates erforderlich.
- Ermöglich eine drahtlose Internet-Verbindung.
- **3xEthernet** (EKA1000WIFI = Ref.769301) 100 BASE-TX/10 BASE-T um eine Internet-Verbindung für mehrere Geräte wie PC's, Set to boxes, Spielkonsolen, usw. zu ermöglichen.
- WiFi 802.11bgn Schnittstelle mit 2x2 MIMO im 2.4GHz Bereich, die bis zu 144 Mbps für 20MHz Kanäle und bis zu 300 Mbps für 40MHz Kanäle unterstützt.
- Möglichkeit die WiFi-Verbindung abzuschalten oder im Low Power (verringerte Leistung) zu setzen mittels eines Frontschalters.
- WPS-Funktion (Wireless Protected Setup Button) um eine Password-Eingabe zu vermeiden.
- Unterstützt alle WiFi-Verschlüsselungs- und Authentifizierungsstandards wie WEP, WPA/WPA2 und 802.1x.
- Erfüllt die IEEE 1901 Vorschriften und HomePlug AV PHY und unterstützt 2880 p OFDM 4096/1024/256/64/16/8 QAM, QPSK, BPSK und ROBO Modus Träger, bis zu 700 Mbps PHY und bis zu 350Mbps UDP Datendurchsatz über das Koaxialnetz.
- Die Bandbreite in der Koaxial-Schnittstelle liegt zwischen 2 und 67,5 MHz und das System erlaubt bis max. 85 dB Dämpfung in der Strecke (keine min. Dämpfung). Die maximale Strecke beträgt 1,2 Km.
- **5** Status-Front-LED zeigen den Gerätestatus an
- Die automatische Fehlerkorrektur FEC (forward error correction) und TCC (Turbo Convolutional Codes) erlaubt eine Verbindung auch mit einem 3dB SNR.
- Advanced Encryption Algorithm (AES-128) gewährleistet sichere Verbindungen.

- High Speed Internet-Zugang bis zu 243 Slaves (Teilnehmer) ohne weitere Ethernet-Hubs oder Switches erforderlich.
- Unterstützt Quality of Service (QoS), Prioritäten und Warteschlangen.
- Unterstützt IGMPv3 und ist bassiert auf Multicast Streams. Es kann bis zu 32 verschiedene Kanäle behandeln.
- Netzteil ~108-254Vac 50/60Hz
- Kompaktes Design, robust und perfekt abgeschirmt. Erfüllt die gesetzliche Bestimmungen UNE-EN 60950-1:2007/AC:2012: Produktssicherheit, UNE-EN 55022:2008 Funkfrequenzstorung, UNE-EN 55024:2011 Storfestiskeitsforderung, UNE-EN 50412-2-1:2006 Storfestiskeitsforderung fur Niederspannungsanlagen, EN 300 328 V1.7.1, EN 62311:2008: Elektromagnetisches Spektrum.
- Webschnittstelle um die Parameter zu konfigurieren.

System Anforderungen

- Um das Gerät zu konfigurieren ist ein Computer mit Ethernet 100BASE-TX oder IEEE 802.11bgn WiFI Port notwendig.
- Plug & Play System.
- Web-basierte Software und Management-Programm CoaxManagerTM (Grundausstattung)/ CoaxManagerProTM (Erweiterte Konfiguration).

Lieferumfang

- EKA1000WIFI (Ref.769301) Data Over Coax Gateway
- Anleitung
- F-Abschlusswiderstand 75 Ohm







CoaxDATA Home Wifi 1Gbps

Anleitung

75Ohm Abschlusswiderstand

CoaxData Produktpalette

Neben dem EKA1000WIFI (Ref.769301):

- EKA1000 (Ref.769201) CoaxData[™] 1Gbps-HDTV
- EKA1000SFP (Ref.769202) CoaxDataTM 1Gbps-HDTV mit SFP
- EKA10001RJ45 (Ref.769203) CoaxData[™] 1Gbps-HDTV 1XEth
- EKA568F (Ref.769220) CoaxDataTM Diplex Filter TV-Data 2-68 Mhz / 87-2150 MHz
- EKASFP2F (Ref.769210) CoaxData[™] SFP 1000 Base-X 2 F.O Ethernet Adapter.







EKA1000 CoaxData™ 1Gbps HDTV

EKA1000SFP CoaxData™ 1Gbps HDTV with SFP

EKA10001RJ45 CoaxData™ 1Gbps HDTV 1x Eth





EKASFP2F CoaxData™ SFP Module 1000 Base-X EKA568F CoaxData™ 1Gbps diplex filter TV-Data 2-68 Mhz /87-2150 MHz

Anschlüsse des Gerätes Data Over Coax Gateway



Anschlüsse

Ethernet Anschlüsse

3 x RJ-45-Anschlüsse. IEEE 802.3 100 BASE-TX/10 BASE-T konform. Diese Anschlüsse erlauben die Verbindung des EKA1000's mit Computern, VoIP-Telefonen, Set Top Boxes, Smart-TV's, usw. Sie unterstützen eine automatische Geschwindigkeitsanpassung und Auto-MDIX for ease and optimal working conditions.

Data Eingang. TV + Data

F-Buchse für DATA und TV-Kanäle.

TV Ausgang. TV

F-Buchse für die TV-Kanäle.

Reset-Knopf / Fabrikeinstellung

Drücken Sie den Knopf unterhalb von 5 Sekunden und das Gerät wird zurückgesetzt. Drücken Sie den Knopf länger als 5 Sekunden und die Fabrikeinstellung wird neu geladen.

- Bitte beachten Sie, dass die Fabrikeinstellung alle gespeicherte Einstellungen löschen wird.
- IP-Adresse ist: 172.16.0.1/Mask: 255.255.255.0
- User: Admin Passwort: Televes1

Medium Switch

Mit einem Schalter an der Rückseite wird das Medium ausgewählt. Nur Koaxial (rechts) oder Hybrid (Koaxial & PLC/Stromnetz) (links).

- Das Signal wird immer über das Koaxialnetz übertragen.
- Die Medium-LED an der Frontseite wird entweder grün (Koaxial) oder orange (Hybrid) leuchten.



WPS Taste

WPS (Wireless protected setup - sichere drahtlose Einstellung) ermöglicht eine einfache Konfiguration einer sicheren Drahtlosverbindung mit anderen Geräten die das WPS-Protokoll unterstützen. Durch Betätigen der WPS –Taste kann die WPS-Funktion aktiviert werden.

Die WPS-Funktion ist dann für 2 Minuten aktiviert, während dieser Zeit wird eine sichere Verbindung aufgebaut.

Bei aktiviertem WPS-Modus blinkt die Power-LED orange. Wenn der WPS-Modus beendet wurde und es wird eine Verbindung zu einem weiteren Gerät benötigt, ist die Taste erneut zu drücken.

WiFi-Schalter

Der WiFi-Schalter hat 3 Schalterstellungen:

- **OFF** AUS (Links): die Funkverbindung ist deaktiviert und die LED leuchtet rot.
- Low Power (Mitte): die Funkverbindung arbeitet mit verringerter Sendeleistung. Der Senderadius ist eingeschränkt und Interferenzen mit benachbarten Netzwerken werden verringert oder vermieden. Die Sendeleistung ist geringer als 3dBm und die LED blinkt orange.
- Normal (Rechts): in diesem Modus sendet das Gerät mit einer max. Leistung von 17dBm und die LED leuchtet grün.

LEDs an Front- und Rückseite

Das Gerät hat 5 LED's an der Vorderseite, welche die unterschiedlichen Betriebzustände anzeigen.

Weitere 3 LED's befinden sich auf der Rückseite und zeigen Status und Aktivität des Netzwerkanschlusses an.

Power LED

Diese LED zeigt den Status des Gerätes.

- **Grün**: Normalbetrieb.
- Orange: das Gerät startet oder lädt die Konfiguration (booting), es ist auch ein Anzeige für

Konfigurationsänderungen.

Rot: Fehler während des Startvorgangs des Gerätes.

Internet LED

Diese LED zeigt den Status der Internet-Verbindung.

- **Grün**: Internetverbindung vorhanden.
- **Rot**: keine Internetverbindung vorhanden. Prüfen Sie alle Anschlüsse und die richtige Eingabe aller Verbindungsdaten.
- Orange: Das Gerät wurde als Access-Point-Bridge konfiguriert, das heißt, es gibt eine Bridge zwischen die 3 Schnittstellen (Übertragunswege): Ethernet, Koaxial/Stromnetz und WiFi.

WLAN LED

Diese LED zeigt den Status des Drahtlosnetzwerkes an:

- **Grün**: WLAN ist aktiviert, max. Leistung + 17dBm.
- Orange: das WLAN arbeitet mit verringerter Leistung (LowPower Modus, max. +3dBm).
- **Rot** : WLAN ist ausgeschalten.

Medium Koaxial / Hybrid LED

Diese LED zeigt den ausgewählten Übertragungsweg an:

- **Grün,** nur über Koaxial.
- Orange. Hybridbetrieb mittels Koax und Stromnetz.

Link Status LED

Diese LED zeigt sowohl die Qualität der Verbindung als auch deren Aktivität im Strom- und Koax-Datenübertragungsmodus.

- Grün: sehr gute Verbindung optimale Übertragungsgeschwindigkeit.
- **Orange**: gute Verbindungsqualität.
- **Rot**: schlechte Verbindungsqualität.

Netzwerk (Ethernet) LED's

Jeder Netzwerkanschluss auf der Geräterückseite hat eine LED, die Aktivität und Geschwindigkeit des jeweiligen Ports anzeigt.

Jeder RJ45-Anschluss unterstützt eine automatische Geschwindigkeitsanpassung.

Beschreibung des Koax – Data – Home WiFi

Einstellanweisung des Produkts:

Die Grundeinstellung des Gerätes erfolgt mit Hilfe eines Web-Browsers.

DATA	A
Televes CoaxData Wifi-User Login	
Usernam	e: Admin
Fassword	
	ogin Cancel

- Verbinden sie das Gerät unter Einbeziehung eines Webbrowsers mit dem Koax Data Home WiFi und bestätigen Sie die IP-Adresse : <u>http://172.16.0.1</u> Werksseitiger Benutzername: Admin. Werksseitiges Passwort: Televes1
- Benutzername und Passwort können Sie in den Grundeinstellungen ändern.
- Sollten Sie Benutzername und/oder Passwort vergessen haben, führen Sie einen Werks Reset durch und konfigurieren sie das Gerät neu.

Geräte Status

• Geräte Information: Dies beinhaltet Informationen über die aktuelle Firmware- und Hardware Version des Gerätes.

DATA					
	STAT	US	NETWORK	APPLICATION	MANAGEMENT
DEVICE INFORMATION NETWORK INFORMATION USER INFORMATION	BASIC INFORMATIO Display information of Logout	Help Tips This page lists the device model, device ID, hardware version and software version.			
	INFORMATION Device Model: Device ID: Hardware version: Software version: Software version 2:	doc-wifi-hgw 000E7C_000E7C doc-wifi-hgw 2.6.31LSDK-9. doc-wifi-hgw_v1	170001 5.5.36-gb5ac9fe-dirty .00.0030 "2014-05-13-16:5(



Netzwerk Informationen:

Hier werden Ihnen die Netzwerkinformationen des Gerätes angezeigt. Diese Information bezieht sich auf den aktuell gewählten Betriebszustand des Produkts.

• **AP** (**Zugangspunkt**) **Bridge mode**: Das Gerät arbeitet als Ethernet Bridge mit den drei Verbindungsarten (Koaxial/PLC/ Ethernet-WiFi).

	STATUS	NETWORK	APPLICATION	MANAGEMENT
DEVICE INFORMATION NETWORK INFORMATION USER INFORMATION	NETWORK INFORMATION You can view the information of Logout WAN INFORMATION Con. ID: 1 VLAN ID: 0 802.1P: 0 Igmp: Disable Service Mode: INTERNET Connection Name: 1_INTERNET_E Connection Status: Unconfigured IP Address: PPPoE_Bridged First DNS Server: PPPOE		Help Tips Network information include E-home terminal information:connetion and uplink .	
	UPLINK INFORMATION Uplink Connection Status: Connection Rate(bps): Connection Mode: Receive Bytes Pkts Errs Drops 22072 70 0 0	UP 1000M Full-duplex Bytes Pkts Errs Drops 377943 676 0 0		

Copyright © 2014 Televes,SA.

• **Router mode** : In dieser Betriebsart werden Verbindungsinformationen des ISP Routers angezeigt. Diese Betriebsart bietet eine WAN-Schnittstelle (Koaxial/PLC) und ein LAN-Netz, Ethernet & WiFi.

Service Mode: Internet Anschlussname: 1_INTERNET_R_VID Default (Standard) Gateway/Subnet Mask: IP-Adresse wird vom ISP Gateway bestimmt.

DNS Server: Der DNS Server wird vom Gateway bestimmt.

DATA													
			STATUS			NET	WORK			APPLIC	ATION		MANAGEMENT
DEVICE INFORMATION NETWORK INFORMATION USER INFORMATION	NETWORK INFORMATION You can view the information of your network connection. Logout									Help Tips Network information include E-home terminal information:connetion and uplink .			
	Con. VLAN 802.1 Igmp: Servic Conne Conne IP Adi Proto Defau Subne First D	ID: ID: P: ection Name: ection Status dress: col: It Gateway: et Mask: DNS Server:	1 0 Disable INTERNE 1_INTER 192.168 192.168 255.255 1.1.1.13	T NET_R_VI ected 1.102 ed 1.254 255.0 1,1.0.0.88,	D_0 ,1.1.1.16								
	UPLI Uplink Conne Conne Bytes 4818	NK INFOR Connection ection Rate(b ection Mode: Rec Pkts 14	MATION Status: ops): ceive Errs Dr 0 0	UP 10 Fu ops B) [37) 100M II-duplex ytes 73456	Se Pkts 632	end Errs 0	Drops 0					

Copyright © 2014 Televes,SA.

Der Packet-Zähler des WAN-Schnittstelle zeigt Informationen über die Aktivitäten in dieser Schnittstelle.

•

• **Benutzer Information:** Folgende Informationen werden auf der LAN-Schnittstelle angezeigt. Status der WiFi-Schnittstelle, die Betriebsart und des Packet-Zählers.

WLAN INTERFACE INFO	RMATION						
WLAN Interface Basic Info	rmation:						
Wireless Network Connection Status:EnableChannel:5Rate(Mbps):AutoMulticast Rate(Mbps):AutoMode:ng20Transmit Power:1BSSID:00:0E:7C:17:00:03SSID Hidden Attribute:Visual							
SSID1 Name: SSID1 Encrypted Status: SSID1 Device Mode Ethernet Ports Statistics:	CoaxData-Do(11i RootAP	C-Wifi					
Interface Per	aiva		Send	1			
Bytes Pkts	Errs Drops	Bytes	Pkts	Errs	Drops		
ath0 102039 1008	0 0	8452174	20323	24	24		
Associated Devices List: 00:0E:7C:17:00:07 80:CF:41:BE:C3:1A Associated Devices of CoaxData-DoC-Wifi Number: 2							

• Für die drei Ethernet-Interfaces wird die zugewiesene IP-Adresse (LAN-IP-Adresse) genauso angezeigt, wie die Paket-Zähler jedes Interface-Anschlusses.

ETHERNET	INFORM	14710	N					
Home Gateway Information:								
IP Address: Net Mask:	P Address: 172.16.0.1 let Mask: 255.255.255.0							
Ethernet Po	rts Stati	stics:						
Interface		Red	eive		Send			
	Bytes	Pkts	Drops	Errs	Bytes	Pkts	Drops	Errs
Ethernet LAN1	80124	196	o	0	376664	853	o	0
Ethernet LAN2	o	0	0	0	0	0	o	0
Ethernet LAN3	o	0	0	0	o	0	o	0
Ethernet LAN4	0	0	0	0	0	0	0	0

Einstellen der Betriebsart

Die Betriebsart wird über das WEB-Interface unter dem Punkt **Network Settings** (Netzwerk Einstellungen) festgelegt. Das Produkt hat zwei Betriebsarten, abhängig von der jeweils gewählten Betriebsart des Netzwerks.

AP Bridge Mode

AP (Zugangspunkt) Bridge: Diese Betriebsart bietet uns ein lokales Netzwerk, das die Kommunikation zwischen allen Anschlüssen zulässt. Diese Art von Netzwerk wird hauptsächlich für Heimnetzwerke genützt.

Wichtiger Hinweis: In dieser Betriebsart kann die Koax Manager Anwendung dazu genutzt werden um das Koax/PLC Interface zu konfigurieren.



Copyright © 2014 Televes,SA.

Router Mode

Router: Dieser Modus ist die werksseitig eingestellte Betriebsart.
 In dieser Einstellung wechselt das Gerät zwischen dem Koax/PLC (WAN)-Schnittstelle und dem Ethernet/WiFi (LAN)-Schnittstelle.



Der Router Modus unterstützt drei Einstellungs Protokolle, abhängig vom Internet Zugang. DHCP(automatisch), statisch und PPPoE.

DHCP: Diese Betriebsart bestimmt die Einstellung der WAN-Schnittstelle (Koaxial/PLC) über einen DHCP-Server, der mit dem Hauptnetzwerk verbunden ist.

Name of connection:	1_INTERNET_R_VID_0 V	
OHCP	To get an IP address from ISP automatically	
🔘 Static	Through ISP cofigure a static IP address	
O PPPoE	If ISP use PPPOE Mode, please select this item.	
NAT.		

 Statische-Einstellung: Hier können Sie manuell die IP-Daten der WAN-Schnittstelle eingeben.
 IP-Adresse/Subnet Maske: Gateway: IP-Adresse des Routers der mit dem Master verbunden ist.
 DNS: IP-Adresse des Domain-Servers.

NETWORK PARAM	NETWORK PARAMETER SETTINGS			
Please configure r	Please configure network as required.			
Name of connection:	1_INTERNET_R_VID_0			
ODHCP	To get an IP address from ISP automatically			
 Static 	Through ISP cofigure a static IP address			
O PPPoE	If ISP use PPPOE Mode, please select this item.			
NAT:				
IP address:	192.168.1.10			
Subnet mask code:	255.255.255.0			
Default Gateway:	192.168.1.254			
Prefered DNS:	192.168.1.254			
Alternative DNS:				

 PPPoE: Das Erkennungsprotokoll sollte über ein PPPoE-Protokoll (Point to Point Protocol over Ethernet) umgesetzt werden.
 Benutzer: PPPoE Benutzername Passwort: Service Passwort
 Verbindungsstatus: Zeigt an ob die Verbindung auf Abfrage oder auf Dauerbetrieb eingestellt ist.

NETWURK PARAM	IETER SETTINGS
Please configure n	etwork as required.
Name of connection:	1_INTERNET_R_VID_0 V
Орнср	To get an IP address from ISP automatically
🔘 Static	Through ISP cofigure a static IP address
PPPOE	If ISP use PPPOE Mode, please select this item.
NAT:	V
User:	12345670
Password:	•••••
Name of service	
Connection Trigger Mode:	Always On 💌

Einstellung der LAN-Schnittstelle.

Das Produkt besitzt eine LAN-Schnittstelle, um eine stabile Verbindung zwischen den lokalen Geräten und dem Internet zu gewährleisten. Außerdem wird eine Verbindung zwischen den Ethernet-Anschlüssen und dem WiFi-Netzwerk hergestellt.

- **LAN-Einstellung**: Diese Option konfiguriert die IP-Adresse und die LAN-Maske.
- **DHCP Server:** Dieser Punkt ermöglicht die Aktivierung eines DHCP-Servers im LAN-Bereich, der automatisch jedem Gerät eine Adresse zuweist.
- Eingeschränkte IP-Addresse Liste: Wird ein Gerät an ein LAN angeschlossen, benötigt es eine statische IP-Adresse. Dies erfolgt durch die Verbindung mit einer MAC-Adresse im Netzwerk des DHCP Servers. Eine typische Anwendung sind Server, STB`s usw.

DATA					
	STATUS	NETWORK	APPLICATION	MANAGEMENT	
NETWORK	LAN SETTINGS			Help Tips	
LAN SETTINGS WLAN SETTINGS TIME	Set the IP address of the device, its take effect! Save Cancel Logout	Server. Click "Save" for settings to	Device IP address and Device Subnet Mask: To designate IP and subnet mask for your device. Once done, you should access the device using this new address.		
MANAGEMENT	LAN SETTINGS			Disable DHCP Server: When DHCP Server is disabled,IP address must be set manually	
	Configure the IP address and subne is modified, you need to use that ne	t mask of the QCA device. No w IP address to re-access thi	te: if the IP address of the device is management web page!	for client devices. Enable DHCP Server: When DHCP Server is enabled.Client	
	Device IP address: 172.16.0.1		devices could get IP address from DHCP automatically.		
	Device Subnet Mask: 255.255.255	5.0		DHCP Server is enabled,DHCP Server could appoint starting IP address.	
	DHCP SERVER CONFIGURATION :	Ending IP address:When DHCP			
	choose to disable or enable your DH address,terminate IP address,subne	could appoint ending IP address.			
	Enable DHCP Server Yes 💟	leased time:Leased time of IP Address from DHCP.			
	Starting IP address: 172.16.0.2				
	Subnet Mask: 255.255.255.0				
	Leased Time: 🛛 One day 💌				
	RESERVED IP ADDRESS LIST:				
	Please add a map relationship betw Addresses(xx:xx:xx:xx:xx:xx).(Opti Reserved Ip or delete the checked i				
	MAC Address IP Address	Delete			
	New Reserved IP Delete Reserved I	P			

Copyright © 2014 Televes,SA.

Einstellung der WiFi-Schnittstelle

Diese Schnittstelle kann auf zwei unterschiedliche Arten konfiguriert werden.

- **Radio Einstellung**: In diesem Teil können Sie HF-Parameter des Netzwerkes einstellen. Betriebsart, Frequenz und Bandbreite.
- Access Point Einstellungen: In diesem Fall erfolgt die Einstellung der VAP`s (virtueller Access Zugriff). Für jedes Netzwerk müssen der Name und die Sicherheitsparameter eingestellt werden.

Einstellung der Radio-Schnittstelle

Die WiFi-Schnittstelle unterstützt IEEE802.11bgn Standard.

Radio 1	
RADIO SETTINGS	
✓ Mode: Channel: Transmission Power: Tip: Max power is 1. The po Channel Expansion Mode:	Enable Radio 802.11ng20 5 Current Channel: 5 1 ower gradually decreases from 1 to 5. Dynamic
>>Show Advance Setting	

- **Radio-Aktivierung:** Hier können Sie das WiFi-Netzwerk aktivieren. Diese Option können Sie über einen Schalter an der Frontseite des Gerätes aktivieren oder deaktivieren.
- **WiFi-Modus:** Hier können sie den WiFi Modus auswählen

Standar	Beschreibung
802.11b	802.11: 11Mbps Datendurchsatz
802.11g	802.11: 54Mbps Datendurchsatz
802.11ng20	802.11n: 144Mbps, Datendurchsatz mit 20MHz Bandbreite Kanäle.
802.11ng40plus 802.11ng40minus	802.11n: 300Mbps Datendurchsatz mit 40MHz Bandbreite Kanäle.

Kanäle: Es wird der Kanal angezeigt, der für das WiFi-Netzwerk verwendet wird. Hier wählen sie die benötigte Bandbreite des gewählten WiFi-Modus aus. Ihnen stehen 13 Kanäle zur Verfügung.



Dof	7	6	0	2	n	-1
nei.	4	U	9	J	U	-

	80211ng20 (20Mhz)		80211ng40minus 40MHz darüber		80211ng40minus 40MHz unten			
Kanal	(MHz)	Blöcke	2nd Kan.	Mitte	Blocks	2nd Kan	Mitte	Blöcke
1	2412	1–3	5	3	1–7	Nicl	ht verf	ügbar
2	2417	1–4	6	4	1-8	Nicl	ht verf	ügbar
3	2422	1–5	7	5	1–9	Nicl	ht verf	ügbar
4	2427	2–6	8	6	2–10	Nicl	ht verf	ügbar
5	2432	3–7	9	7	3–11	1	3	1–7
6	2437	4-8	10	8	4–12	2	4	1-8
7	2442	5–9	11	9	5–13	3	5	1–9
8	2447	6–10	12	10	6–13	4	6	2–10
9	2452	7–11	13	11	7–13	5	7	3–11
10	2457	8-12	Nicht	t verfüg	gbar	6	8	4–12
11	2462	9–13	Nicht	t verfüg	gbar	7	9	5–13
12	2467	10–13	Nicht	t verfüg	gbar	8	10	6–13
13	2472	11–13	Nicht	t verfüg	gbar	9	11	7–13

Senderleistung: Hier wird die Sendeleistung des WiFi-Netzwerks angezeigt. Die HF-Leistung wird durch die gewählte Betriebsart des WiFi-Netzwerks bestimmt. Die maximal erlaubte Leistung für ein WiFi-Netzwerk beträgt +17dBm und darf nicht überschritten werden. Die minimale HF-Leistung beträgt +3dBm.

HINWEIS: Die HF-Leistung wird über einen Schalter an der Frontseite des Gerätes eingestellt.

- Channel expansion Mode: Should any of the 40MHZ bandwidth modes be chosen (802.11ng40plus, 802.11ng40minus), this mode defines how the bandwidth expansion should be done.
 - Static: The bandwidth expansion is done following the channel table.
 - **Dynamic:** The bandwidth expansion is done following an algorthm that identifies adjacent channels to optimize overall performace of the system.

WiFi Accesspoint Konfiguration

Konfiguration des Accesspoints wird durch die Definition von einem oder mehreren VAPS (Virtual Access Points) durchgeführt.

WIRELESS SETTINGS	
Select SSID:	CoaxData-DoC-Wifi 💙 Enable Wireless
	Hidden SSID
SSID:	CoaxData-DoC-Wifi
Device Mode: BSSID: >>Show Advance Setting	Root AP V 00:0E:7C:17:00:03

Für jede Schnittstelle sind folgende Angaben erforderlich, bzw einzugeben:

New VAP: Definiert einen neuen WiFi VAP.



- **SSID**: (Service Set Identifier): Identifier (Name) des WiFi-Netzwerks.
- Hidden SSID: Unsichtbare SSID: Wenn diese Option eingeschaltet ist, müssen bei jedem Nutzer die WiFi Verbindung manuell eingestellt werden. WiFi-Netzwerk, wird mit einem Scann-Suchlauf nicht erkannt/gefunden.
- **Device Mode:** Betriebsmodus des Gerätes.
- Root AP: In diesem Modus arbeitet die WiFi-Schnittstelle als Master Accesspoint, die Aktivierung des WDS-Modus (Wireless Distribution System). Dieser Modus erstellt eine transparente Verbindung zwischen dem WiFi-Netzwerk und der Ethernet-Schnittstellen (im Router-Modus) oder eine Verbindung WiFi-Ethernet-Coax / PLC im Bridge-Modus. Dies ist der empfohlene Modus und Ausliefermodus.
- AP: Dieser Modus ist ähnlich dem Root AP, aber mit deaktiviertem WDS-Modus, Unter Umständen kann dieser Modus nicht von allen WLAN-fähigen Geräten verwendet werden. In diesem Modus gibt es keine transparente Verbindung zwischen den WiFi-Geräten und dem Ethernet-Ports. WiFi Benutzer hat nur Zugriff auf die WAN-Schnittstelle.
 - **WDS Station**: Dieser Modus ist es möglich als WLAN-Client für andere WiFi-Netzwerken zu arbeiten. Ist der WDS-Modus aktiviert, wird die Verbindung zu den Ethernet-Ports gewährleistet.
 - **Station**: Dieser Modus ist ähnlich wie der WDS-Station-Modus aber ohne eine Verbindung zwischen dem WiFi-Netzwerk und den Ethernet-Ports.

Sicherheitskonfiguration der WiFi-Netzwek

Das Gerät unterstützt vier Sicherheitsstufen für das WiFi-Netzwerk.

- **NONE**: WiFi-Netzwerk ist offen. Es gibt keine Zugangsbeschränkung.
- WEP: (Wired equivalent privacy), WLAN-Sicherheitsprotokoll mit geringen Robustheit/Sicherheit. Sein Einsatz wird nicht empfohlen.

WIRELESS SECURITY MODE				
In order to protect your privacy, enable and configure wireless security features. The device supports 3 wireless security modes: WEP, WPA-PSK and WPA2-PSK.				
Network Authentication : WPS State: WPS PIN Code:	WEP V Configured V 12345670			
Basic Authentication Mode: Key length: The Index Of Current Network Key: Network Key1: Network Key2: Network Key3: Network Key4:	None 64-bit 1 1 1 1 1 128-bit key needs to input 13 ASCII characters 64-bit key needs to input 5 ASCII characters:			

- Key Length: 64-Bit-oder 128-Bit-WEP-Schlüssellänge.
- Network Key: WEP-Passwort, muss mindestes 13 Zeichen bei 128 Bit oder 5 Zeichen bei 64-Bit haben.
- **Index**: Es sind bis zu vier verschiedene Schlüssel möglich. Durch die Auswahl erfolgt durch den Index und der gewünschten Taste für den VAP. Dies ermöglicht den Wechsel der Schlüssel innerhalb der Liste der zu verwendeten Schlüssel.
- WPA-PSK/WPA2-PSK (WiFi Protected Access): Wireless Protected Access. Verbessertes Sicherheitsprotokoll f
 ür die WLAN-Netzwerke. WPA2 ist die letzte Version dieses Protokolls.

In order to protect your privacy, enable and configure wireless security features. The device supports 3 wireless security modes: WEP, WPA-PSK and WPA2-PSK.

Network Authentication :	WPA2-PSK	×
WPS State:	Configured 🛛 💙	_
WPS PIN Code:	12345670	
		_
WPA Passphrase Key:	•••••	Click here to display
WPA Encryption:	TKIP AES 🔽	

WPA Passphrase key: WiFi Netzwerkkennwort. Standardpasswort ist: Televes1.

- Verschlüsselungsmethode: WPA/WPA2
 - **TKIP**: Verschlüsselungsmethode für WPA/WPA2.
 - **AES**: Verschlüsselungsmethode für WPA/WPA2. Dies ist das robuste Verschlüsselungs-Verfahren und die empfohlene Option.

WiFi Beglaubigung	Sicherheitsstufe
NONE	Keine Zugangsbeschränkung
WEP 64-bit	SEHR NIEDRIG
WEP 128-bit	NIEDRIG
WPA/PSK	DURCHSCHNITT
WPA2/PSK	DURCHSCHNITT
WPA/AES	HOCH
WPA2/AES	HOCH

Erweiterte Konfiguration des Gerätes

Routing-Tabellen

Routing-Tabellen ermöglicht die Einstellung der Weiterleitung basierend auf der Auswahl von IP-Adressen. Zu jedem Routen ein Gateway definiert. Es gibt zwei Möglichkeiten, um diese Routing-Tabellen festgelegt:

RIP (Router Internet Protocol): Dieses Protokoll ermöglicht verschiedene Weiterleitungen, ihre Routing-Tabellen auszutauschen, um die optimale Verbindung zu den IP-Pakete zu ermöglichen.

Das Gerät kann RIP in einer oder allen der Schnittstellen aktivieren.

- **Static Router Table**: Es sind manuell eingestellte IP-Routen möglich. Diese Routen sind mit den folgenden Informationen definiert:
 - **Destination network**: In dieser Maske kann eine IP-Adresse definiert werden. Voreingestellt: 10.0.0.1/255.0.0.0.
 - Gateway: Der Router, der den Traffic zu ihrem endgültigen Bestimmungsort weiterleitet. Die IP-Adresse des Gateways muss sich im des gleichen Netzwerkbereich wie das Gerät befinden.

	STATUS	NETWORK	APPLICATION	MANAGEMENT	
NETWORK SETTINGS	ROUTER CONFIGURE	Help Tips			
LAN SETTINGS	In this page,you could configure dyn	amic router and static router.		To activate RIP of	
WLAN SETTINGS	Save Cancel Logout			device,please check "Enable" button of the RIP mode,and select the needed version	
TIME MANAGEMENT	DYNAMIC ROUTER RIP CONFIGU	IRATION		and performance,	
ROUTER SETTINGS	To activate RIP of the device, please needed version and operation, then check "Enable" item of the inte RIP Mode Opisable Enable Version Version 2 V Interface 1_INTERNET_R_VID_0 V Oper You Cap Click New Item Button to Se	e select "Enable" radio button rface.Only INTERNET connecti ration Active V Enable Disable	of the RIP mode,and select the ions exist can you set. Delete	Static Router Destination: IP address of data package going to Mask Code: subnet mask code of target IP. Gateway: Gateway of data package going through. Interface: The selected interface of data package going through router. When you have added static router and have saved, you will see the item that you just now configured in the following list. At most configure 32 items static route. They could not save	
	New Item				
	ROUTERSTATIC ROUTE TABLE(3	32 ITEMS AT MOST)		once exceeding 32, and you could select "Delete" to	
Input destination network address, subnet mask,gateway and(or) available interface ,then clich "Save" to add to the route table.There must be a INTERNET connection before you can set.(Opt				delete the item that you do not to use.	
	Destination 10.0.0.2 Subnet 25	5.0.0.0 Gateway 172.16.0.	10 1_INTERNET_R_VID_0 V Delete		
	New Route				

Zeit-Einrichten auf dem System

Die Zeiteinstellung auf dem System kann durch die Konfiguration des NTP (Network Time Protocol) und der Definition der Server, von denen die Zeitvorgaben übernommen werden. Es muss die Zeitzone definiert werden. GMT + 0 ist die Standardoption.

D/TA				
	STATUS	NETWORK	APPLICATION	
NETWORK SETTINGS LAN SETTINGS WLAN SETTINGS	TIME MANAGEMENT The page allow you to configure th Save Cancel Logout	ne time of your router.		Help Tips Select "NTP the first time server:" or "NTP the second time server:", then the router will keep time with internet.
<u>TIME</u> MANAGEMENT	TIME MANAGEMENT			
ROUTER SETTINGS	NTP the first time server: dock.fmt.he NTP the second time server: Time Zone: (GMT-00:00	.net 💌 💌	iburgh, Lisbon, London 💙	

Copyright © 2014 Televes,SA.

Erweiterte NAT-Konfiguration

Wenn das Produkt im Router-Modus arbeitet, wird die NAT-Option automatisch aktiviert. Sollte diese Option nicht erforderlich sein, diese deaktivieren.

NETWORK PARAMETER SETTINGS		
Please configur	e network as required.	
Name of connection:	1_INTERNET_R_VID_0 V	
ОНСР	To get an IP address from ISP automatically	
O Static	Through ISP cofigure a static IP address	
O PPPoE	If ISP use PPPOE Mode, please select this item.	
NAT:		

Wenn die NAT-Option aktiviert wird, stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

ALG Configuration (Application Level Gateway): Diese Option hat die Möglichkeit die Erweiterung der Parameter der Firewall, so dass die ausgewählten Dienste unterstützt werden. Als Beispiel wird eine SIP-Dienst für ankommende Anrufe an das IP-Telefon im LAN auch mit der Firewall erreichen, aufgrund der Tatsache, dass die VoIP-Telefon identified sind. Dies erfolgen in einem transparenten Modus für die Endanwendung ohne weitere Konfiguration.



DMZ host (Demilitarized zone host): Bei dieser Variante, werden für ein Host alle Ports im LAN geöffnet, außer auf dem NAT-Abschnitt erwähnten (siehe nächste Option).

NAT DMZ HOST	
The router will forward the WAN IP packets t You can enable DMZ host by inputing a IP ad You also can disable it by clear the ip addres exist can you set.	o the DMZ host. dress and click button "Save". is and click button "Save".Only INTERNET connections
🗹 Enable DMZ Host	
DMZ host IP address: 172.16.0.13	

• Virtual Server (Port Forwarding): Diese Option ermöglicht die Anpassung der Ports an das LAN. Es ermöglicht das Dienste wie Web-, FTP-Server, etc. aus dem Internet erreichbar

sind.

- Als Beispiel Port 1234 des Host 172.16.0.11, durch Port 1234 des Routers zu erreichen.
- Berücksichtigen Sie, dass es empfehlenswert ist, eine feste IP-Adresse für diese Dienste einzurichten, die auf der NAT-Tabelle zuweisen. Der Restricted IP-Adresse in diesem Fall hilfreich sein.

NAT VIRTUAL SERVER				
Select server name and input IP packets to specified server To change it is something like	the Ip address then click button "Save".This service will forward the r. 9 the "External initial port" or "Internal initial port" is changed.			
INTERNET Connection Name	1_INTERNET_R_VID_0 V			
Server IP Address:				
Internal Server Name:				
External Port				
Protocol	ТСР 🔽			
Internal port				
Source IP				
NATVIRTUAL SERVER LIS	эт			
Virtual server is to use a com the WAN side and directly acc	RTUAL SERVER LIST rver is to use a computer in the lan side as a server,the data of remote devices flow from side and directly access this server,32 configurations at most.			
Server NameExternal PortPr	otocol Internal portServer IP AddressSource IPDelete			
game port 1234	TCP 1234 172.16.0.11 Delete			

Ändern des Passworts

Diese Option ermöglicht die Änderung des Benutzernamen und Passwort, um auf das Web-Interface des Produkt zu gelangen.

- Es wird dringend empfohlen, die Standard-Benutzer und Passwort zu ändern, um die Sicherheit des Systems zu erhöhen.
- Durch das Speichern und Laden von der Konfigurationsmöglichkeiten vereinfacht die Konfiguration einer Reihe von Geräten in einem System.
- Benutzer: Mit der Reset-Option wird werkseitige Standardkonfiguration übernommen inkl. Usename und Passwort. Standart User: Admin, Password: Televes1.

USER MANAGEMENT					
Change your use Save Cancel	ername and password here.				
ACCESS CONTR	OL PASSWORD				
User Name:	Admin				
New Password: Confirm the Password:					

Gerätemanagement

DEVICE MANAGEMENT
Options to restart device, upgrade the firmware, restore factory defaults, or create USB backup configurations.
Logout
DEVICE RESTART
Please wait. The UI will navigate back here when the device is restarted.
Restart
SAVE CONFIGURATION
This feature allows you to download and save the configuration of the device to a local file.
LOAD CONFIGURATION
This feature allows you to restore device configuration from a saved file.
Select a configuration file: Examinar No se ha seleccionado ningún archivo. Load
UPGRADE FIRMWARE
This feature allows you to upgrade the firmware. Click Browse, select the firmware upgrade file, and then click Start Upgrade.
Select a file to upgrade: Examinar No se ha seleccionado ningún archivo. Start Upgrade
RESTORE FACTORY DEFAULTS
This feature allows you to reset all of the configuration settings to their default values.

- **Device Restart**: Das Gerät wird neu gestartet.
- Save Configuration: Speichert die aktuelle Konfiguration des Geräts, in eine Datei. Diese Datei kann als Backup oder um diese Konfiguration in anderen Geräten verwendet werden, zu klonen.
- **Load Configuration**: Lädt die Konfiguration in einem Gerät. Nachdem der Ladevorgang abgeschlossen ist, wird das Gerät mit den neuen Parametern neu gestartet.
- **Firmware upgrade**: Diese Option wird eine neue Firmware auf das Gerät geladen. Diese Datei kann nur von Televes geliefert werden. Der Upgrade-Prozess kann bis zu 3 Minuten dauern. Das Produkt sollte während dieses Vorgangs nicht ausgeschaltet werden, es könnte sonst dauerhafte Fehlfunktion die Folge sein.
- Restore Factory Defaults: Bei diese Option wird die Konfiguration des Produktes auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Es hat die gleiche Wirkung wie drücken der Reset-Taste für mehr als 5 Sekunden.

Installation des CoaxData Home WiFi 1Gps

Das EKA-Produkt Data Over Coax Gateway ist als MxU-Slave vorprogrammiert, Koaxial und Maske 3 [Koax 7,5-65MHz] um eine Plug&Play-Verbindung zu gewährleisten. Diese Konfiguration nimmt an, dass es ein Televes MxU Master (EKA1000 = 769201, EKA1000SFP = 769202 oder EKA10001RJ45 = 769203) verbunden mit einem Gateway gibt . Das EKA1000WIFI funktioniert als ein Slave am Accesspoint des Koaxialnetzes.

Coaxial Distribution



Einstellung des Masters

Um die Leistung des Systems zu gewährleisten, muss man einen Master installieren. Dafür ist es das CoaxManager-Programm notwendig.

			ooux munugo		CICVCS
therne	et Interface		Device Add	ress	1
C Interfa	ace 3Com EtherLink PCI	<u>_</u>	Devices Network Devices	00:0E:7C:15:10:04 00:0E:7C:15:10:04]Disconnect
ead	Configuration Network Adva	nced Qo5 Advanced Pa	rameters About		
	PIB Version: 7-1 16352 bytes MAC Address: 00:0E:7C:15:1 DAK key: 68:9F:07:46:88:02: NMK key: 50:D3:E4:93:3F:85	0:04 75:A2:71:08:08:57:79:A :58:70:40:78:4D:F8:15:A	D:16:30 (HomePlugAV) A:8D:B7 (HomePlugAV)		
nfig	MFG ID: Ref.769201 CoaxDal USR ID: Televes EoC Enabled	evice] coC-v7.0.1_HomeNetwor a 1Gbps-HDTV Product	king_Rev2		
<u>de</u>	Network Type	Device Mode	Insmission Mode	Transmission Mask	
ctory	• MDU/MTU	1aster •	Only Coaxial	• Mask 3[Coax 7,5-65MH	lz]
	C Home Network	ilave C	Hybrid Coax+PLC	C Mask 1[Coax 7,5-65MH	lz]
			I✓ Enable Hidden Node	Mask 0[Hybrid or PLC 2	-65MHz]
lelp	Network Password			Keep Transmission Tone	Mask
2	User Description Televes	EoC Enabled Product	1		
<u> </u>	Network Password HomePl	ugAV			
 Show De	tails				

Anschluss des Masters

Folgende Produkte sind als Master empfohlen:

- EKA1000 (Ref.769201) CoaxData[™] 1Gbps-HDTV
- EKA1000SFP (Ref.769202) CoaxData[™] 1Gbps-HDTV mit SFP

Der Master in der Kopfstelle baut zwei Verbindungen:

- Verbindung mit dem Router/Gateway an Internet angeschlossen: Um Zugang zum Internet zu haben, der Master muss an einem Router/Gateway mit Internet angeschlossen sein (mittels eines Ethernet-Kabels).
- Verbindung mit dem Koaxialnetz: Um den Master an den Koaxialnetz anzuschließen, ist es ein Diplexer (2-67,5MHz) EKA568F empfohlen (niedrige Dämpfung <1dB).

Installation des EKA1000WIFI (Ref. 769301) an der Antennendose.

Die folgende Anweisung zeigt wie man das EKA1000WIFI mit der Antennedose und mit dem Computer / drahtlosem Gerät verbinden muss.



- Arbeitsmodus Master/Slave: EKA1000WIFI (Ref. 769301) ist als MxU Slave vorprogrammiert. Daher wird das Gerät direkt mit dem Master verbunden. Beachten Sie dass alle andere Geräte in diesem Netz müssen als MxU Slave gesetzt werden.
- Verbindung mit einem Computer: Das EKA1000WIFI Data Over Coax Gateway verfügt über 3 Ethernet-Anschlüsse und unterstützt 100/10 Mbps, eine automatischer Geschwindigkeitsanpassung und MDI-X (kein Ethernet-Crosskabel).
 - Schließen Sie das Ethernet-Kabel an.
 - Prüfen Sie dass die LAN-Konfiguration im Auto-Modus ist (DHCP).
 - Geben Sie am Webbrowser die folgende Adresse ein: <u>http:172.16.0.1</u>. User: Admin, Passwort: Televes1

Sie können das Gerät auch via WiFi ansteuern. Da stehen zwei Optionen zur Verfügung:

- Suchen Sie nach dem Gerät mit dem Namen: CoaxData-DoC-Wifi. Das Passwort (WPA2-PSK) ist: Televes1
- Verbindung via WPS : Sollte Ihr WiFi-Gerät diese Funktion unterstützen, drücken Sie den WPS-Knopf an der Frontseite des EKA1000WIFIs und diese Option wird aktiviert. Die Verbindung wird automatisch hergestellt.
- **Verbindung mit dem Koaxialnetz:**
 - Schließen Sie das Koaxialkabel an den TV+Data Anschluss mit der Antennendose. Beachten Sie dass die Antennendose Rückkanaltauglich sein muss.

Wenn alle Geräte richtig angeschlossen sind, müssen alle Status-LEDs leuchten.

Bitte beachten Sie folgende Parameter:

- Die werksseitige IP-Adresse <u>http://172.16.0.1</u>.
- Die werksseitige Parameter: User: Admin, Passwort: Televes1
- Die werksseitige SSID des WiFi-Netzes ist CoaxData-DoC-Wifi. Das werksseitiges Passwort (WPA2-PSK) ist: Televes1
- Alle Produkte im Koaxialnetz müssen Rückkanaltauglich sein: 2-67,5MHz (Verteiler, Abzweiger, Verstärker, Antennendosen).
- Maximale Dämpfung in der Strecke: 85 dB.
- Das CoaxManager-Programm verfügt über ein Werkzeug um das Koaxialnetz zu beurteilen.

Technische Daten

WiFi Schnittstelle

- WiFi 802.11bgn mit 2x2 MIMO.
- Max. Datendurchsatz 144Mbps für 20MHz Kanal und 300Mbps für 40MHz Kanal, 802.11n
- WiFi Leistung Auswahl mit einem Schalter an der Frontseite. Drei Positionen: NORMAL, LOW POWER, OFF.
- Max. Leistung 17dBm im normalen Modus und 3 dBm im Low-Power-Modus.
- WPS Knopf (Wireless protected setup) für eine einfache Verbindung.
- WiFi Sicherheit WEP, WPA/WPA2 & 802.1x

Koaxial/PLC - Schnittstelle

- Koaxial/PLC Ethernet Adapter.
- Unterstützt HomeNetworking und MDU/MTU Modi.
- Bis zu 253 Geräte (Slaves) pro Master im MDU/MTU Modi.
- Unterstützt bis zu 4 Masters und bis zu 1012 Geräten.
- RK-Frequenzbereich : 2-67,5MHz
- TV-Frequenzbereich: 87-2150MHz
- Max. Dämpfung: 85 dB
- Ausgangspegel: 130 dbµV
- Leistungsdichtespektrum: –50dBm/Hz
- Min. Leistungsdichtespektrum: -135dBm/Hz
- Temperaturbereich: -5°C bis 45°C

Max. Entfernung

- Koaxial: 1.2Km
- Stromleitung (PLC): 300 m

LED's

- EIN/AUS LED: EIN, Aktiv, Restart & Firmware-Fehler.
- Internet-LED: Internet-<u>Verbindung</u>. Bridge-Modus. Kein Netz.
- WiFi-LED: Normale Leistung, Low-Power, OFF.
- Medium-LED: Koax/Hybrid(Koax PLC).
- Link LED: Link & Aktiv am Koax PLC.
- 100/10Mbps: Link & Aktiv Ethernet.

Modulation & Verschlüsselung

- Wi-Fi DSSS (IEEE 802.11b) Wi-Fi OFDM (IEEE 802.11 g, n)
- Dynamische Kanalanpassung.
- OFDM **2880 Träger**, QAM 4096/1024/256/ 64/16/8, QPSK, BPSK & ROBO Modus.
- FEC (forward error correction) & TCC (Turbo Convolutional Codes) Fehlerbehebung.

Max. Entfernung

- Koaxial: 1.2Km
- Stromleitung (PLC): 300 m

Protokolle

- Multicast. IGMP snooping. MLDv2/IGMPv3/ IGMPv2.
- Vier Warteschlangen.
- Priorisierung für VLAN IEEE 802.1p.
- Type of service (ToS) & Cos (Class of Service)
- Klassifizierung Sender / Ziel MAC.
- Klassifizierung Sender / Ziel IP-Adresse.
- Mehr Filter / Klassifizierung Protokollen.

Netzteil

- 108V-254V~ 50/60Hz
- Leistungsverbrauch: 6 Watts Max

Arbeitsmodi

- HomeNetworking: Asynchroner Modus basiert auf CSMA/CA mit niedrigen Latenzzeiten.
- MxU: Synchroner Modus basiert auf Token (Hidden Node) um die Slaves zu synchronisieren. Unterstutzt lange Strecken.

Sicherheit

- WiFi Authentisierung: WEP, WPA/WPA2 y 802.1x.
- Erstellung private Netzte via Netzpassword (NPW, Network Password key)-
- Datenschutz: AES-128-Verschlusselung (NEK, Network Encrytion key)
- Gerate-Konfigurationsschutz via Password (NVAK, Non-Volatile Access key).

Anschlüsse

- EURO Power jack
- 2 x "F" 75 Ohm Anschlüsse. Tiefpassfilter für DATA (2-67,5Mhz) & Hochpassfilter für TV. (87Mhz-2150Mhz).
- 3 x RJ45 Ethernet 100/10Mbps. Auto MDI/MDIX.

Normen

- EN 60950-1:2007/AC:2012: Produktssicherheit.
- EN 55022:2008 Funkfrequenzstorung.
- EN 55024:2011 Storfestiskeitsforderung.
- EN 50412-2-1:2006 Storfestiskeitsforderung fur Niederspannungsanlagen.
- EN 300 328 V1.7.1, EN 62311:2008: Elektromagnetisches Spektrum.

